





Snore Stopper - hodinky proti chrápání




Odšroubujte kryt baterie a vložte AAA baterii ve správné polaritě baterie. Nastavte na spodní straně intenzitu na stupeň 1 (tím hodinky zapnete). Dioda začne blikat nebo svítit (červeně / zeleně).



Otřete elektrody a použijte malé množství vodivého gelu, pro lepší přenos stimulačních výbojů. Nechte chvíli gel přilnout na elektrody a následně si můžete hodinky nasadit.




Umístěte hodinky přibližně 2,5 centimetrů od zápěstí na vrchní straně ruky. Zajistěte kontakt hodinek s kůží pro přenos impulzů. Neutahujte pásek příliš těsně (abyste nebránili cirkulaci krve).



Stiskněte 3x tlačítko TEST, hodinky vydají slabý elektrický impulz. Pomocí kolečka nastavte sílu intenzity. Nastavte intenzitu, kterou ucítíte ale není příliš silná (každý má jinou citlivost).

(Nepoužívejte hodinky, pokud je v místnosti větší hluk než 45 dB, hodinky nevydají žádný impulz).



Specifikace

Výstupní intenzita: 180 uA

Hlavní výstupní forma: 0.2 HZ

Výstupní forma: 2 čtvercové elektrody

Čas provozu: 8 hodin (automatické vypnutí)

Napájení: 1 x baterie 1.5 AAA

Provozní prostředí: +10°C až +40°C; 30-85% RH °

Hluk

Vnitřní hluk v pozadí	Další zvuky nad 65 dB	Chrápání nad 65 dB
Nad 65 dB (do 50 cm od TV)	Zastaví výboje	Zastaví výboje
60 dB (vzdálenost 1 m od TV)	Zřídka výboj	Výstup
55 dB (1 m od TV/klimatizace)	Zřídka výboj	Výstup
Méně než 50 dB	Žádný výboj	Výstup