

Návod k použití

1. Bezpečnostní varování

- Hodinky se musí nabít nejméně 2 hodiny před prvním použitím.

Bezpečnostní kód

Výchozí kód je **1122**. Tento kód zabraňuje ostatním lidem používat hodinky bez vašeho svolení.

Změňte výchozí kód pro zabezpečení osobních údajů.

2. Informace o produktu

2.1. Více informací

Tlačítko Zapnuto / Vypnuto: stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí hodinek; krátkým stisknutím vrátíte hodinky do pohotovostního režimu nebo se vrátíte do hlavního menu.


Vstup USB: nabíjení / přenos dat

Dotyková obrazovka: každá funkce v nabídce (Hlavní) se zobrazí na obrazovce.

2.2. Základní návod k použití

Na další stránku můžete přepnout posunutím prstu po obrazovce doleva a návrat na předchozí stránku posunutím doprava. Pokud je posunutí příliš malé nebo krátké, bude to vnímáno jako kliknutí / potvrzení.

2.3. Čas (obrázek je symbolický)



Nastavení času

Režim 1: Zapněte hodinky a poté vyhledejte nastavení času; podle libosti můžete nastavit i jiné zobrazení.

Režim 2: Zapněte hodinky, hlavní menu: Settings (Nastavení) - Phone settings (Nastavení telefonu) - Standby menu display (Pohotovostní menu displej) - Wallpaper display (Tapeta displej).

3. Rychlý návod

3.1. Stáhněte si software pro synchronizaci

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci, která je kompatibilní s vaším Androidem. Tato aplikace je určena pouze pro synchronizaci mezi vašimi hodinkami a telefonem.

Pokud jste si aplikaci již stáhli, zkontrolujte, kterou verzi máte, a použijte nejnovější, abyste mohli využít všech funkcí hodinek.


Aktualizujte aplikaci vždy, když budou k dispozici aktualizace.

3.2. Nainstalujte a použijte synchronizaci softwaru

Nastavení aplikace pro Android:

Nainstalujte si aplikaci pro Android do svého smartphonu.

Nastavení přístupnosti a povolení BT alerts (Výstrah BT) -> BT Notification (Oznámení BT) (pokud telefon ukáže varování, přijměte jej), aplikace se spustí na pozadí a automaticky synchronizuje:



Stiskněte Bluetooth notifications (Oznámení Bluetooth), v aplikaci oznámení vyberte možnost Personal (Osobní) nebo System apps (Systémové aplikace). To zahrnuje SMS, příchozí hovory a vyhledávání v hodinkách.

Upozornění: upozornění Bluetooth nevyplínejte, protože hodinky a telefon se tak nesynchronizují.

3.3. Bluetooth a synchronizace

3.3.1. Přes telefon

Přejděte do Nastavení, zapněte Bluetooth a Hledat zařízení a po nalezení hodinek se připojte. Po potvrzení připojení v telefonu jsou zařízení připojena.

Když vás vyzvou k synchronizaci telefonního seznamu, prosím, potvrďte. Pokud si již nepřejete dostávat oznámení o této skutečnosti, označte, že si nepřejete dostávat další notifikace.

Upozornění:

Synchronizace trvá 2 až 5 minut; zařízení vás upozorní.

3.3.2. Přes hodinky

Na hodinkách přejděte na BT dialer a vyberte „Search devices“ (Vyhledat zařízení), tak najdete svůj telefon. Postupujte podle zbývajících částí postupu, v sekci 3.3.1.

3.4. Základní funkce

3.4.1. Zprávy

Synchronizujte telefon a hodinky, abyste mohli přijímat zprávy.

3.4.2. Bluetooth

Zapněte nebo vypněte.

3.4.3. Záznam hovorů

Když se připojíte k telefonu přes Bluetooth, můžete sledovat záznam hovorů. Zobrazuje všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory. Zvolíte-li konkrétní hovor, můžete zjistit datum, čas a telefonní číslo, ale volat můžete pouze z telefonu.

3.4.4. BT dialer

Chytrá zařízení se připojí k hodinkám.

3.4.5. Vzdálená připomínka

Pokud obdržíte textovou zprávu nebo zprávu z aplikace, hodinky vás na ni upozorní.

3.4.6. Vzdálené fotoaparáty

Pomocí hodinek můžete také ovládat fotoaparát telefonu.

3.4.7. Funkce vyhledání telefonu

Hodinky můžete použít k vyhledání telefonu nebo naopak.

3.4.8. Nastavení

Upozornění: můžete nastavit téma hodinek a displeje v nastavení telefonu (bezpečnostní kód je 1122).

3.4.9. Krokoměr

Je to skvělý doplněk, který vám poskytne přehled o vašem pohybu. Zobrazuje počet kroků, vzdálenost, rychlost atd. Pokud chcete, aby krokoměr pracoval na pozadí, můžete se vrátit do hlavního menu stisknutím tlačítka Zapnout / Vypnout.

3.4.10. Měření kvality spánku

Ukazuje kvalitu spánku ve srovnání s naměřenými fázemi spánku.

3.4.11. Výzva k aktivitě

Můžete nastavit čas, po který vám budou hodinky připomínat, že je čas se pohybovat, například po 1 hodině odpočinku.

3.4.12. Aktualizace

Obraťte se na výrobce, který vám předá odkazy na aktualizaci hodinek.

3.4.13. Alarm

3.4.14. Kalendář

3.4.15. Kalkulačka

3.4.16. Profily

3.4.17. Správce souborů

3.4.18. Audio přehrávač

Hudbu můžete přehrávat z telefonu, pokud jste připojeni přes Bluetooth.

3.4.19. Fotoaparát

3.4.20. Obrázky

3.4.21. Nahrávání

3.4.22. QQ: budete potřebovat SIM kartu, která je má přístup k Internetu.

3.4.23. Prohlížeč

Chcete-li používat Internet, musíte vložit kartu SIM.

4. Varování:

Vyberte motiv, který chcete: Hlavní menu, Nastavení motivu.

4.1. Baterii musíte nabíjet 1–2 hodiny.

4.2. K nabíjení použijte dodaný kabel.

4.3. Pokud jsou hodinky a telefon vzdáleny více než 10 metrů, spojení Bluetooth se přeruší a zaktivuje se funkce Anti-lost. Když se znovu připojíte přes Bluetooth, můžete znovu nalézt své ztracené zařízení.

4.4. Pokud se Bluetooth vypne, znovu jej připojte. Můžete povolit i synchronizaci telefonního seznamu, abyste mohli sledovat záznam hovorů.

4.5. Při přehrávání hudby se název u některých skladeb zobrazí, ale u jiných ne. To je normální.

5. Běžné problémy

Pokuste se problém vyřešit, pokud se nezdaří, obraťte se na prodejce.

5.1. Zařízení se nezapne

Stisknutí tlačítka Zapnout / Vypnout je příliš krátké, stiskněte a přidržte déle než 3 sekundy.

Pokud je baterie vybitá, nabijte ji.

5.2. Automatické vypnutí

Baterie je prázdná, zařízení nabijte.

5.3. Pohotovostní režim je příliš krátký

Hodinky zcela nabijte (nejméně 2 hodiny).

Pokud používáte SIM kartu a signál je slabý, baterie se rychleji vybije.

5.4.Nabíjení není možné

Životnost baterie se po určité době zhoršuje.

Zkuste nabíjet jiným nabíjecím kabelem.

Zkontrolujte, zda je USB port v pořádku.

5.5.Příchozí hovor nezobrazuje jméno volajícího

Nesynchronizovali jste telefonní seznam s hodinkami.

5.6.Špatná kvalita zvuku

Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, takže signál je slabý.

Signál na vašem telefonu může být špatný; vyhledejte místo s lepším signálem.